

# evRang 전기차 충전 서비스

## evRang 전기차 충전 서비스 이용 안내

1 카드신청

검색창에  
evrang  
주소창에  
evrang.com  
회원가입 후  
카드신청

2 카드수령



포인트 충전 or  
신용카드 등록

3 충전기 이용



## 충전기 이용 방법

**충전 시작**

충전기 사용을 원하시면 등록된 회원 카드를 아래 그림처럼 RFID 부분에 태깅해 주세요.



커넥터를 연결해주세요.

**커넥터 연결**



커넥터가 연결되었습니다. 충전을 시작합니다.



**충전 종료**

충전기 사용 중지를 원하시면 등록된 회원카드를 다시 RFID 부분에 태깅해주세요.



충전을 종료합니다. 커넥터를 분리해 주세요.

**커넥터 분리**



커넥터가 분리되었습니다. 이용해 주셔서 감사합니다.

## 충전이 되지 않을 때 확인방법

- ▶ 충전기 아래 비상 버튼을 확인해주세요.
  - 비상버튼이 눌러진 경우 오른쪽으로 돌려서 빼주시면 됩니다.
- ▶ 차량 측 케이블 연결 상태를 확인해 주세요.
  - 차량 충전구와 충전 커넥터 부분이 제대로 맞물리지 않으면 락(Lock)이 걸리지 않아 충전이 되지 않는 경우가 있습니다.

## 충전 커넥터가 분리되지 않을 때 확인 방법

- ▶ 충전 커넥터를 분리하기 위해서는 차량 도어를 잠금 해제해야 합니다.
  - 차량의 도어를 잠금 해제해야만 차량측 잠금장치가 해제되어 커넥터를 분리할 수 있습니다.
- ▶ 충전기 A/S접수는 전화 1833-4577로 연락주시기 바랍니다.



감전주의



위험/주의



A/S접수 및 고객상담 **1833-4577**

홈페이지 : [www.evrang.com](http://www.evrang.com)

이카플러그 : [www.ecarplug.com](http://www.ecarplug.com)

- 고전압, 고전류 주의
- 전기 충격 화상의 위험
- 서비스전 전원장치 차단